

MANUAL

ART.NR 500193

LED-PAKKE OZZ XB1 P20" TILPASSET TOYOTA COROLLA HYBRID 2020-->



TILKOBLING/CAN-LØSNING

Digital Lightning 1200 tilpasses enkelt til akkurat din bil. Den tilpassede programvaren, som enkelt lastes ned, genererer ingen feilkoder i bilens elektriske system. Ekstralyssettet er komplett, og all montering skjer i motorrommet med de medfølgende kjøretøytilpassede kablene og tilbehørene. Skann QR-koden nedenfor eller besøk <https://modernum.se> for å laste ned programvaren.



MONTERINGSANVISNING



Demonter fronten og cellplastbjelken. Merk av aluminiumsbjelkens senterpunkt.



Monter LED-baren i festene og heng den på baksiden av bjelken. Stram til skivene mot bjelken.



LED-baren skal henge sentrert nedenfor bjelken.



Juster lysbildet før cellplastbjelken og fronten monteres tilbake. Det er også mulig å klippe eller sage i grillen for å tilpasse denne til LED-baren, men dette er ikke nødvendig.

VIKTIG INFORMASJON – BEGRENSNING I ANSVAR

Denne monteringsmanualen er utarbeidet som en generell veiledning for fagpersonell ved montering av det spesifiserte ekstralysproduktet som medfølger i dette settet, på angitt bilmodell. Manualen forutsetter at arbeidet utføres av profesjonelle med relevant fagkompetanse. Vi gjør oppmerksom på at avvik fra denne veiledningen kan forekomme. Dette skyldes at bilprodusenter kontinuerlig oppdaterer modellene sine, samt at fabrikkmontert eller ettermontert utstyr på bilen kan påvirke hvorvidt monteringen i henhold til denne monteringsmanualen vil være mulig. Det er montørens ansvar å vurdere løsninger ut fra bilens tekniske utforming, tilgjengelig plass, og andre forhold som kan påvirke installasjonen. Produsenten/importøren/selgeren påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader, feilmontering eller tilpasningsbehov som følge av slike forhold. Monteringen skal alltid utføres fagmessig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.